

網戸

網戸のメンテナンス

この季節、網戸の使用頻度が高くなりますね。横引き、上げ下げ式ともにロール系網戸の場合、ゴキブリや虫がネットについたまま網戸を戻すと、網戸のロールから外れてしまう原因にもなりかねません。簡単なお手入れ方法をご紹介します。

- ① はたきや重たい布でホコリを落とす
- ② 濡らした布やスポンジに水を少し、軽く拭き取る（※ゴキブリやゴキブリ目撃情報は避けた中性洗剤の使用）
- ③ 横引きロール系網戸の場合
 - 室内側は①～②の通り拭きます。
 - ケースカバーを片側だけ網戸の外に出して、外側はネットを巻く部分からロール部分と拭きます。
- ④ 上げ下げロール系網戸の場合
 - ネットを下まで下げ、窓の上方についている網戸のケースカバーの上に持ち上げながら片側を開きます。ネットを丁寧に拭きます。ロールチェーンを引いて糸の部分を巻き上げ、両側ネットを裏に拭きます。この繰り返しです。
- ⑤ ネットが乾いてから再び室内して下さい



正しい網戸の使い方



ご家庭の引き違い窓用の網戸をよく見て下さい。

①の場合は引き間が大きくなり、虫が侵入しやすくなりますので、必ず②のように窓を全閉にするか③の状態で使用しましょう。②は窓半開でもOKです。また、夏の季節は網戸を外して片づけましょうね。

はずし方

- ① 上部左右のはずれ止めのねじを一回転程度ゆるめ、部品を下げて下さい。
- ② 下部左右の戸車つまみを矢印方向に「カチン」と音が鳴るまで動かして下さい。
- ③ 持ち上げ、室外側へ押し下げたはずしてください。

取付け方

- ① 室外側から上に押しつけ、室内側に引き下げて下さい。
- ② 網戸を中央に移動し、はずれ止めを網戸用ロールとのすき間が2mm程度になる位置まで上げ、はずれ止めのねじをしっかり締めてください。
- ③ 持ち上げながら枠からはずれないことを確認し、下部左右の戸車ボタンを押し下して下さい。